NL Cijferslot voor de golfreishoes – handleiding

Het slot in het kort

Het slot gaat open met een viercijferige code; het heeft geen sleutel. Af fabriek is de code **0000** ingesteld; we raden aan deze meteen te vervangen door een eigen code.

- **Beugel** – de metalen boog bovenaan; die gaat door de gaatjes van de ritstrekkers.
- **Vier cijferwieltjes** aan de zijkant – elk wieltje stelt één cijfer van de code in (0–9).
- **De code leest u af** in de middelste rij cijfers, die recht naar u toe wijst; van boven naar beneden het 1e tot en met 4e cijfer.

Openen en sluiten

Openen

1. Draai de wieltjes zo dat uw code in de middelste rij staat (af fabriek 0000).
2. Trek de beugel omhoog.

Sluiten

1. Duw de beugel terug in het slot tot hij klikt.
2. Draai de wieltjes naar andere cijfers, zodat de code niet zichtbaar is.
3. Trek aan de beugel – het slot moet dicht blijven.

Eigen code instellen

De code kan alleen worden gewijzigd als het slot open is; dat duurt ongeveer een minuut. Stel de code in voordat u het slot aan de hoes bevestigt.

1. Open het slot met de huidige code (af fabriek 0000) en trek de beugel omhoog.
2. Draai de beugel 90° tegen de klok in en druk hem omlaag.
3. Houd de beugel omlaag en stel met de wieltjes de nieuwe code in.
4. Laat de beugel los en draai hem terug naar de oorspronkelijke stand. De nieuwe code is opgeslagen.
5. Test de code: sluit het slot, verdraai de wieltjes, stel de nieuwe code in en open het slot.

Noteer de nieuwe code buiten de bagage, bijvoorbeeld in uw telefoon.

Cijferslot voor de golfreishoes – handleiding

Gebruik op de reishoes

1. Sluit de hoofdrits zo dat beide ritstrekkers elkaar raken.
2. Steek de beugel door de gaatjes van beide ritstrekkers.
3. Sluit het slot en verdraai de wieltjes.

Het slot voorkomt dat de hoes per ongeluk opengaat en schrikt snelle dieven af, maar het is geen kluis. Vervoer geen documenten, elektronica of geld in de hoes.

Vluchten naar de VS: een slot zonder TSA-logo (rode ruit) mag de beveiliging bij controle van de bagage doorknippen. Sluit de hoes voor deze vluchten af met een TSA-slot, of laat hem open en stop het slot erin.

Als het slot niet opengaat

- **De code staat goed, maar de beugel komt niet los:** controleer of elk cijfer precies in de rij staat en niet half tussen twee standen. Draai de wieltjes heen en weer, stel de code opnieuw in en trek de beugel omhoog.
- **Code vergeten:** probeer eerst de fabriekscode 0000 – misschien is die nooit gewijzigd. Anders kan het slot zonder code niet open en is de code niet te herstellen; het slot moet dan voorzichtig met een betonschaar worden doorgeknipt, zodat de ritsen niet beschadigd raken.

Onderhoud en tips

- Gebruik geen geboortedatum of eenvoudige reeksen (1234, 0000) als code.
- Verdraai na het afsluiten altijd de wieltjes.
- Bescherm het slot tegen zand en modder. Is het vuil, spoel het dan af met water en laat het drogen.
- Draaien de wieltjes stroef, spuit dan een beetje siliconenspray in de spleten. Gebruik geen olie, daar blijft stof aan plakken.